

# Projet bouées cardinales

## Séance 2.1- Prise en main du matériel

### Protocole d'installation :



- Relier la carte
- Lancer le programme
- Faire les vérifications de connexion
- Relier correctement la diode (penser à déconnecter la carte quand on relie un composant)

### Utilisation de la brique DEL :

- Allumer la diode
- Eteindre la diode

### Utilisation de la brique Delay milli :

- Faire clignoter la diode toutes les secondes (1s on / 1s off)
- Faire clignoter la diode 2s on / 1s off
- Faire une impression écran des 2 programmes et les insérer dans le document texte fourni : CR-01-GXX
- Remplacer XX par votre numéro de groupe et enregistrer.

Nom du bloc	Image	Bibliothèque	Action
Boucle			Fait en boucle le programme inséré
LED			Fait s'allumer la diode sur le port D2
LED			Fait s'éteindre la diode sur le port D2
Delay milli			Demande de prolonger l'action précédente sur une durée en milliseconde